



2—(2) プラスチックホック取付位置マーキングと穴開け

<右側>




※上部を先にマーキングし、カーテン生地に合わせて以下の位置を決める。

<左側>



※上側を先にマーキングし、カーテン生地に合わせて以下の位置を決める。

- 1) 左図の位置にプラスチックホック⑨取付位置をマーキングします。(15箇所)



- 2) マーキング位置にドリル(φ6mm)で穴を開けます。(15箇所)

△注意

- ・φ6穴は各トリムだけに開けます。
内部のボディパネルまで貫通しないようにドリル先端が5mmになるようにストッパーを装着してください。

2—(3) プラスチックホックの取付け




- 1) φ6穴にプラスチックホック⑨を取付けます。

△注意


- ・φ6穴にプラスチックホック⑨をはめ込み、中央のピンをプラスチックハンマーで軽くたたき、十分に押し込んでください。
- ・ピンを押し込みすぎると、ピンがトリム内に抜け落ちるので注意してください。

2—(4) マジックテープの貼付け

ファーストサイドウィンドウ 左



バックドア



- 1) フロントカーテン左とバックドアカーテン左右を広げ、左図の位置にマジックテープ⑩を貼り付けます。(8箇所)

以上で取付作業は終了です。