


③ 取扱説明


1. カーテン取扱上の注意



⚠ 注意

- ・カーテンレールを変形させたり、傷等を付けますと、スムーズに作動しなくなります。
- ・カーテン生地を引っ張ったり、レールに物を下げたり、また、物を立て掛けたりしないでください。

2. カーテンの止め方




- ・カーテンを十分にトリムまで引き、タッセルでまとめます。

⚠ 注意

- ・リヤドア（スライドドア）の開閉時には、カーテンを必ずフロント側に束ねてください。

3. カーテン生地を取り外し方（洗濯の時など）




- (1) フックをランナーから外し、カーテンを取り外します。

⚠ 注意


- ・生地を引いてフックを無理に外さないでください。（フックを持って外してください）

- (2) 洗濯及び再取付けの場合は、カーテンの表示ラベルに従ってください。

◎カーテン生地取付窓位置表示



洗濯表示ラベル



品質表示

ポリエステル100%

※ 1～6は日産純正手動カーテンを表しています。